Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:15

Link do produktu: https://expeditioncases.pl/adapter-mocujacy-kufry-do-stelazy-givi-monokey-p-133.html

Adapter mocujący kufry do stelaży GIVI monokey

Cena	**299,00 zł**
Dostępność	**Drugi tydzień maja 2024**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**ExpeditionCases**

Opis produktu

Komplet Przejściówek mocujących dowolny kufer aluminiowy do stelaży givi z systemem monokey. Daje się zamocować tylko w przypadku płaskich ramek (bez podcięcia na tłumik). Nie pasuje do plastikowych płyt pod kufry centralne. W celu zamocowania należy odkręcić z ramki stelaża górny aluminiowy uchwyt i dolne grzybki. W powstałe otwory instalujemy główny element adaptera i zakładamy kufer nasuwając go od góry. Śruby w komplecie.

Do sterowania mocowaniem wykorzystuje się gałkę ukrytą wewnątrz kufra. W celu zdjęcia należy ją odkręcić i odblokować tym samym możliwość wysunięcia kufra do góry.


Bardzo wytrzymały sposób mocowania. Daję możliwość adaptacji kufrów do wszystkich stelaży z systemem monokey bez wycięcia na tłumik (płaska ramka)


Cena dotyczy kompletu na dwa kufry.

Dane techniczne:
materiał: element mocowany na kufrze stal 2 mm malowana proszkowo, element dokręcany do ramki stelaża - stal 3mm malowana proszkowo
waga: 1,5kg
rozmiar 300x200 mm

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi adapterów monokey kufrów: Expedition Cases





1) z oryginalnej ramki stelaża GIVI monokey wykręcamy górny aluminiowy uchwyt i dolne grzybki uzyskując tym sposobem płaską ramkę (w miejscu oznaczonym numer 1 i 2)

2) w miejsce powstałych otworów (numer 1 i 2) przykładamy i dokręcamy adapter (w górnej części pomiędzy adapterem, a stelażem umieszczamy jedne podkładki, drugie instalujemy pod nakrętki).

3) w dolnej części (numer 2) przykręcamy na adapter grzybki - te wracają na swoje miejsca uwzględniając adapter jako podkładkę. Ważne, żeby po dokręceniu adaptera, ten tworzył płaską powierzchnię.

4) wykręcamy z adaptera plastikowe pokrętło (numer 3) i nasuwamy kufry od góry celując wystającymi grzybkami (z adaptera dokręconego do stelaża, numer 4) w otwory na płycie w kufrze (numer 5).

5) dociskamy kufer do dołu upewniając się, że otwór w środku kufra licuje się z otworem w adapterze, a dolne grzybki chwyciły za wycięcia w płycie.

5) dokręcamy pokrętło (numer 3) od wewnątrz kufra (stosując szeroką podkładkę 6 cm) uniemożliwiając tym samym wysunięcie się kufra do góry. Pokrętło dokręcamy do wyraźnego oporu.

Kontroluj możliwie często stan dokrecenia poręteł mocujących i ogólny stan mechaniczny kufrów, płyty kufra centralnego, stelaża i mocowań. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Uszkodzone lub budzące wątpliwości elementy należy wymienić na nowe.